

【用具の安全な使い方等について】

用具	指導内容	用具の安全な使い方等
アイロン	準備・片付け	<ul style="list-style-type: none"> ・差し込みプラグを持ってコンセントに抜き差しする。 ・差し込みプラグをコンセントに抜き差しする前に、温度調節目盛りを「切」になっているかどうかを確認する。 ・完全に冷めてから決められた収納場所に保管する。
	使用時	<ul style="list-style-type: none"> ・アイロンを平らな場所に立てて置く。 ・やけどをしないように注意する。 ・使わない時は立てて置いておく。 ・アイロンのそばを離れるときは、温度調節目盛りを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜く。 ・<u>布の種類に合わせて温度調節をする。</u>
針 はさみ	針	<ul style="list-style-type: none"> ・使う前後で同じ本数があるか確認する。 ・折れた針は専用のケースに入れる。 ・針を使わない時は、針さしにさしておく。 ・人に針の先を向けない。 ・<u>布地に合った針や糸を選ぶ。</u>
	はさみ等の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・本数を確認する。 ・渡す人に刃先を向けない。
ミシン	準備・片付け	<ul style="list-style-type: none"> ・運ぶときにカバーが外れないか金具を確認する。 ・両手で持って運ぶ。 ・安定した安全な場所に置く。 ・差し込みプラグを持ってコンセントに抜き差しする。 ・針を付いたり外したりするときは電源を切る。 ・<u>使用前にコントローラーの動作確認や針の付け方の点検を行う。</u> ・<u>縫い目を確認し、糸調子の調節を行う。</u>
	使用時	<ul style="list-style-type: none"> ・縫っているときによそ見をしない。 ・縫っている人の体やミシンに触らない。 ・縫うとき以外は、コントローラーに足をのせない。 ・コントローラーを強く踏まない。

※下線部は中学校で重点をおいて扱う指導内容